

Brukerveiledning for sirene

Hus Smart

Innbo Smart

Hytte Smart

Slik legger du til sirene til alarmsystemet ditt.

Sirene



1. Før du starter

- Hvis du ikke allerede har gjort det, må du først ringe alarmstasjonen på 24 24 06 13. Be alarmoperatøren om å gi deg tilgang til å legge til enheter i appen.
 - Hvis du har spørsmål underveis i prosessen, kan du når som helst kontakte alarmstasjonen for hjelp.
 - Sirenen lager en høy lyd når alarmen går. Monter den derfor på en vegg i et rom der lyden lett kan høres i hele boligen.
-

2. Legg til rom (om du ikke har det i appen allerede)

Hvis du ønsker å plassere sirenen i et rom du ikke har lagt til i appen, må dette legges til før du legger til selve sirenen.

- I appen, gå til "Rom" i bunnmenyen.
- Legg til rommet du ønsker å plassere sirenen i.
- Ta et bilde av rommet og gi det et passende navn.

3. Skann og legg til sirene i appen

- Vri og løft av lokket på baksiden av sirenen for å finne QR-kode og på-knapp.
 - I appen gå til "Enheter" i bunnmenyen.
 - Trykk "Legg til enhet".
 - Skann QR-koden på baksiden av sirenen.
 - Lag et beskrivende navn, for eksempel "sirene første etasje" og legg til i ønsket rom. Trykk deretter på "Legg til enhet".
 - Følg instruksjonene i appen for å fullføre registreringen.
-

4. Monter sirenen på veggen

- Skru monteringsbrakketten fast til veggen med to skuer (se illustrasjon). Husk å bruke festemidler som passer til veggen din.
- Fest sirenen ved å plassere den mot brakketten og vri den med klokka til den sitter godt fast.
- Sirenen er nå ferdig montert.



5. Anbefalte innstillinger

For å få mest mulig ut av sirenen anbefaler vi at du gjør følgende innstillinger i appen:

A) For deg med vann- og brannalarm

- Gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg sirenen.
- Trykk to ganger på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
- Gå inn på "Hørbare alarminnstillinger".
- Sett "Volum" til "Høy".
- Velg "30 sekunder" for "Alarmvarighet".

B) For deg med innbruddsalarm

Denne innstillingen gjør at sirenen lager lyd når alarmen går

- Gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg sirenen.
- Trykk to ganger på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
- Gå inn på "Hørbare alarminnstillinger".
- Sett "Volum" til "Høy".
- Velg "3 minutter" for "Alarmvarighet".

De neste innstillingene gjør at sirenen gir lyd når alarmen skrues av og på, og når du har tid på deg til å gå inn eller ut før alarmen utløses. Dette gjør det enklere å bruke alarmen riktig i hverdagen.

- Gå inn på "Innstillinger for pipelyder".
- Under "Pip i endring i armert modus" huk av for "PÅ".
- Under "Pip på forsinkelse" huker du av for "Inngangsforsinkelse", "Utgangsforsinkelse" og "Forsinkelse inngang i Nattmodus".
- Gå inn på "Pipevolum" og sett til "Lav".
- Trykk på "Lagre" øverst i høyre hjørne.

Tips til deg med innbruddslarm

Fordi det er anbefalt å sette en lengre alarmvarighet for innbruddsalarmen, vil sirenen fortsatt høres i opptil 3 minutter dersom brannalarmen utløses og røykvarsleren dempes, enten ved å trykke på selve røykvarsleren eller i appen. For å stoppe sirenen må du trykke på "Alarm AV" i appen.

6. Ring alarmstasjonen igjen

- Når du er ferdig ringer du alarmstasjonen på 24 24 06 13 og gir beskjed om dette.

Sirenen er nå klar til bruk.

Legg merke til

Risiko for eksplosjon hvis batteriet er byttet ut med feil type. Kast batterier i henhold til regler for spesialavfall.

Importør

Gjensidige Forsikring ASA
Adresse: Schweigaards gate 21,
0191 Oslo, Norge

Kundeservice

Telefon: 915 03 100

Alarmstasjon

Telefon: 24 24 06 13