

Brukerveiledning for betjeningspanel


Hus Smart

Innbo Smart

Hytte Smart

Slik bruker du betjeningspanelet.

Slik bruker du betjeningspanelet



-
- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| a. Skru på alarm | f. Indikator: Alarmen er på |
| b. Skru av alarm | g. Indikator: Alarmen er av |
| c. Skru på natt/skallsikring | h. Lesefeld for kodebrikke |
| d. Avbryt | i. Indikator: Natt/skallsikring er på |
| e. Numerisk tastatur | j. Indikator: Feilmelding |

Du kan selv velge om du vil bruke appen eller betjeningspanelet for å betjene alarmen.

Skru på alarmen

1. Vekk betjeningspanelet ved å holde hånden foran, inntil du hører et pip.
2. Trykk på ○ (a) for å skru PÅ alarmen.
3. Du vil nå høre en pipetone og har 45 sekunder å forlate boligen.
4. Alarmen er nå skrudd PÅ.

Skru av alarmen

1. Betjeningspanelet vekkes automatisk når inngangsdøren åpnes og du har 30 sekunder til å skru av alarmen etter innpassering. Panelet kan også vekkes ved å holde hånden foran, inntil du hører et pip.
2. Tast inn den firesifrede koden din.
3. Trykk på ○ (b) for å skru AV alarmen.
4. Du hører to korte pip som bekrefter at alarmen er slått AV og indikatoren (g) lyser blått.

Skru på/av natt/skallsikring

Med natt/skallsikring kan du ha alarmen på, også når du er hjemme.

1. Vekk betjeningspanelet ved å holde hånden foran, inntil du hører et pip.
2. Trykk på ☹ (c) for å skru PÅ natt/skallsikring.
3. Du hører et pip som bekrefter at alarmen er slått PÅ og indikatoren (i) lyser blått.
4. For å skru AV natt/skallsikring, tast inn den firesifrede koden din, deretter trykk på ○ (b).
5. Du hører to korte pip som bekrefter at alarmen er slått AV og indikatoren (g) lyser blått.

Ved feiltasting

Taster du feil kode kan du lett avbryte og starte på nytt ved å trykke på **C** (d).

Kodebrikke

Bruk kodebrikken til å skru alarmen av og på, da slipper du å taste inn koden. Hold kodebrikke foran (()) (h) for å skru alarmen av eller på.

Legg merke til

Risiko for eksplosjon hvis batteriet er byttet ut med feil type. Kast batterier i henhold til regler for spesialavfall.

Importør

Gjensidige Forsikring ASA
Adresse: Schweigaards gate 21,
0191 Oslo, Norge

Kundeservice

Telefon: 915 03 100

Alarmstasjon

Telefon: 24 24 06 13