

Brukerveiledning for vannsensor

Hus Smart

Innbo Smart

Hytte Smart

Slik legger du til og aktiverer vannsensor.

Vannsensor



1. Ring alarmstasjonen


- For å kunne legge til og aktivere vannsensoren må du først ringe alarmstasjonen på 24 24 06 13. Be alarmoperatøren om å gi deg tilgang til å legge til enheter i appen.
- Hvis du har spørsmål underveis i prosessen, kan du når som helst kontakte alarmstasjonen for hjelp.

2. Bestem hvor vannsensor skal plasseres

- Vannsensor bør plasseres der det er størst sjanse for vannlekkasje. Typiske steder som er utsatt for vannlekkasje er under kjøkkenvask, ved oppvaskmaskin, ved varmtvannsbereder eller ved andre hvitevarer som er tilkoblet vann i rom uten sluk.


3. Legg til rom (om du ikke har det i appen allerede)

- I appen, gå til "Rom" i bunnmenyen.
- Legg til rommene du ønsker å plassere alarmkomponenter i.
- Ta et bilde av rommet og gi det et passende navn.



4. Koble vannsensoren til appen


- I appen gå til "Enheter" i bunnmenyen.
- Trykk "Legg til enhet" (illustrasjon 1 til høyre).
- Skann QR-koden på baksiden av vannsensoren.
- Skriv et beskrivende navn, for eksempel, "vannsensor kjøkken" og legg til i riktig rom (illustrasjon 2 til høyre).
- Trykk "Legg til enhet".
- Du har nå 30 sekunder på deg til å skru på vannsensoren.




5. Skru på vannsensor

- Trykk inn power-knappen i to sekunder for å slå på vannsensoren. Logo på forsiden vil lyse opp en kortere periode når du skrur den på.
- OBS! Knappen kan være litt hard.
- Dukker den opp i appen, er den tilkoblet.

1




2



6. Plasser vannsensor

- Plasser vannsensor et sted der det kan være risiko for vannlekkasje, f.eks. under oppvaskmaskinen.
- Logo skal vende oppover.



7. Ring alarmstasjonen

- Når du er ferdig med installasjonen ringer du alarmstasjonen igjen på 24 24 06 13 og gir beskjed om dette. De vil sjekke at vannsensoren er riktig installert og tilkoblet alarmstasjonen.

Anbefalte innstillinger i appen

Hvis du har en innbruddsalarm med sirene, og ønsker at sirenen skal lage lyd når vannsensoren registrerer en lekkasje, anbefaler vi at du gjør følgende innstillinger i appen:

- Gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg vannsensoren.
- Trykk på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
- Under "varsling med ekstern sirene" skru på "Hvis vannlekkasje er detektert"

Legg merke til

Risiko for eksplosjon hvis batteriet er byttet ut med feil type. Kast batterier i henhold til regler for spesialavfall.

Importør

Gjensidige Forsikring ASA
Adresse: Schweigaards gate 21,
0191 Oslo, Norge

Kundeservice

Telefon: 915 03 100

Alarmstasjon

Telefon: 24 24 06 13