

Låsmodul til Yale Doorman brukerveiledning

Classic og V2N

Slik legger du til dørlås fra Yale Doorman
til alarmsystemet ditt.

Låsmodul til Yale Doorman



1. Før du setter i gang

- Dørlåsen må være ferdig montert i døren.
- Hvis du har brukt dørlåsen tidligere, vil den bli tilbakestilt til fabrikkinnstillinger. Merk at du da må legge inn adgangskoder og sette opp scenarier på nytt.
- Hvis du ikke allerede har gjort det, må du først ringe alarmstasjonen på 24 24 06 13. Be alarmoperatøren om å gi deg tilgang til å legge til enheter i appen.
- Hvis du har spørsmål underveis i prosessen, kan du når som helst kontakte alarmstasjonen for hjelp.

2. Monter låsmodulen i dørlåsen

- Åpne inngangsdøren.
- På innsiden av døren, ta av batteridekselet ved å løsne skruen med en unbrakonøkkel og skyv det oppover.
- Ta ut alle batteriene for å slå av låsen. Den slår seg helt av etter ca 10 sekunder.
- Hvis du har en låsmodul fra før, fjerner du denne.
- Skru ut de fire skruene, og ta forsiktig låsen av monteringsplaten på døren. Obs: Vær forsiktig med kablene.
- Flytt bryteren til motsatt posisjon av der den står nå. Står den i "easy", flytter du den til "advanced", og omvendt.
- Sett inn batteriene igjen. Etter noen sekunder vil låsen be om en ny masterkode ("Enter a new master code"). Dette trenger du ikke å gjøre og du kan ta batteriene ut igjen når meldingen er ferdig.
- Sett låsen tilbake på monteringsplaten, og skru fast alle skruene igjen.
- Plasser den nye låsmodulen under batteriene, og pass på at den sitter ordentlig fast.
- Sett inn batteriene igjen for å slå på låsen. Etter noen sekunder bekrefter låsen at den er i integrasjonsmodus.

3. Skann og legg til dørlåsen i Gjensidige Smart alarm-appen

- Gå til "Enheter" i bunnmenyen.
 - Trykk på "Legg til enhet".
 - Skann QR-koden på låsmodulen.
 - Følg instruksjonene i appen.
-

4. Sett på plass dekkelet på dørlåsen

Du er nå ferdig med det du skal gjøre med selve låsen og du kan sette på plass dekkelet igjen.

5. Legg inn adgangskoder til alle som skal bruke låsen

Hvis du ønsker at flere i boligen, eller besøkende, skal ha en adgangskode kan du administrere dette i innstillingene for alarmsentralen.

- Gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg alarmsentralen.
- Trykk på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
- Velg "Smartlåstilgang" og "adgangskoder" og sett opp de du ønsker skal ha sin unike kode til døren.

6. Anbefalte innstillinger i appen

For å få mest mulig ut av dørlåsen anbefaler vi at du gjør følgende innstillinger i appen:

Du finner innstillinger ved å

- Gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg dørlåsen.
- Trykk på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.

For alle

A) Ønsker du å slippe å skrive inn passord hver gang døren låses opp og igjen?

- Gå inn på "Passord i appen", ta bort avhukingen for "Be om passord" og lagre.

B) Ønsker du at døren skal låses opp automatisk hvis brannalarmen utløses?

- Gå inn på "Scenario" og trykk på "Lag et scenario".
- Trykk på "Ved utløst alarm" og velg "Brann" i menyen øverst.
- Huk av røykvarslerne og trykk "Neste".
- Gi scenariet et navn og velg at "Hvilken som helst" enhet utløser scenariet. Velg "Lås opp" som enhetshandling og lagre.

C) Ønsker du at døren låses automatisk etter 1 minutt?

- Gå inn på "Automatisk låsing" og velg "Etter timer".
- Sett "1 minutt" og lagre.

For deg med innbruddsalarm

D) Ønsker du at alarmen skal slå seg av når døren låses opp?

- Gå inn på "Scenario" og trykk på "Utløst av enhet".
- Velg "Låst opp" og "Alarmtilstand", før du trykker "Neste".
- Gi scenariet et navn og huk av "Låst opp via app". Velg "Alarm AV" som systemhandling og lagre.

E) Ønsker du å kunne sette på alarmen utenfra?

- Gå inn på "Scenario" og trykk på "Lag et scenario".
- Velg "Utløst av enhet".
- Velg "Låst" og "Alarmtilstand", før du trykker "Neste".
- Gi scenariet et navn og huk av "Låst med langt trykk på låseknappen og kode/brikke". Velg "Alarm PÅ" som systemhandling og lagre.

Ønsker du å endre disse innstillingene senere, må du kontakte alarmstasjonen for å få tilgang. Du kan når som helst ringe alarmstasjonen for hjelp.

7. Ring alarmstasjonen igjen

- Når du er ferdig ringer du alarmstasjonen på 24 24 06 13 og gir beskjed om dette.

Dørlåsen er nå klar til bruk via Smart alarm-appen.

Importør

Gjensidige Forsikring ASA
Adresse: Schweigaards gate 21,
0191 Oslo, Norge

Kundeservice

Telefon: 915 03 100

Alarmstasjon

Telefon: 24 24 06 13